



Localizador para cajas de tráiler y/o contenedores



Especificaciones

Dimensiones	4.8cm X 9.3 cm X 4.2 cm	
Autonomía de batería	5 días	
Tipo de Reportes	<ul style="list-style-type: none">• Tiempo• Velocidad• Geocercas	<ul style="list-style-type: none">• Distancia• Batería baja• Cambio de dirección
Sensores	<ul style="list-style-type: none">• Sensor de apertura de puertas.• Sensor de movimiento para envío de reportes.• Envío de reporte cuando es retirado.	

Partes internas y externas



RECOMENDACIONES PARA SU OPERACIÓN

- Cargar la batería en cada ocasión 8 horas antes de usar el equipo, no se recomienda más tiempo porque se sobrecarga y se puede dañar.
- Una vez cargado, encender el equipo en un lugar abierto y con vista al cielo. No encenderlo en interiores
- Para encender el equipo, oprimir el botón correspondiente por 3 segundos. Igual para apagarlo.
- Confirmar que el equipo encuentra cobertura y se conecta a la red celular GPRS
- Confirmar que el equipo toma posición GPS antes de colocarlo en el lugar deseado
- El botón de presencia se activa al oprimirlo cuando se adhiere el equipo a una parte metálica, y se desactiva cuando es retirado
- Sensor de apertura de puerta disponible con el imán
- Duración de la batería estimada de acuerdo a la frecuencia de reporte:
 - Reporte cada 10 minutos, duración mínima 3 días.

 - Reporte cada 30 minutos, duración mínima 4 días

 - Reporte cada 1 hora, duración mínima 5 días
- La funcionalidad del software de rastreo MONSAT aplica en su totalidad para este equipo.
- INDICADORES
- LED de Batería. Destella siempre que el equipo está encendido. Color verde indica carga completa, naranja es el 50%, y rojo indica que la batería debe recargarse
- LED de GPRS. Es de color naranja, se mantiene fijo mientras busca cobertura celular y destella cuando esta enlazado a la red.
- LED de GPS. Es de color verde, destella cuando está buscando satélites de posicionamiento y se mantiene fijo cuando tiene posición geográfica

RECOMENDACIONES PARA SU MANEJO

- Manejo frágil, se deben evitar caídas, pues se daña el sistema GPS y el receptor de la tarjeta SIM
- Se puede colocar en exteriores como la parte baja del chasis, o en interiores como guantera, abajo del asiento, cajuelas, y hasta 3 mts dentro de un contenedor de aluminio evitando su bloqueo por la carga. Para los últimos 2 ejemplos se recomienda realizar pruebas.
- Tapar bien la ranura de alimentación para evitar entrada de polvo o agua. Para mayor protección se recomienda usar al menos una bolsa plástica (tipo ziploc) o un pequeño contenedor (ver accesorios)
- Se recomienda colocarlo y retirarlo con cuidado para evitar daño a los imanes, y a la persona que lo realiza. También se puede dañar el sensor de adhesión.
- Tener cuidado de no enfrentar dos equipos por el lado de imanes, pues la atracción y subsiguiente golpe puede romperlos, o atrapar los dedos del usuario.
- No sumergir el equipo en agua, sólo soporta salpicaduras moderadas
- Por su naturaleza compacta, los daños a los equipos pueden ser irreparables.

- **El equipo mon-100-sat**, es un localizador 100% exclusivo para cajas y contenedores, ya que por su tamaño puede ir totalmente oculto y sus sensores para las puertas son totalmente inalámbricos.

Recomendación para ubicar el equipo

